

1511 SANIMED

SANITEC®
igiene sicura



BESCHREIBUNG	Desinfektionskonzentrat für Oberflächen
EIGENSCHAFTEN	Desinfizierendes Reinigungskonzentrat mit fungizider, bakterizider und viruzider Wirkung, beseitigt grampositive sowie gramnegative Bakterien, Pilze, Schimmel und gekapselte sowie nicht gekapselte Viren im professionellen Umfeld und im Haushalt. Besonders für die Desinfektion von Oberflächen und Geräten im Lebensmittel-, Hotel- und Gastronomiebereich geeignet. Darüber hinaus ist es auch für Anwendung in stark frequentierten Umgebungen wie öffentliche Toiletten, Praxen und Einrichtungen des Gesundheitswesens. Beseitigt 99,9% der Bakterien, Schimmel und Viren.
GEBRAUCHSANLEITUNG UND DOSIERUNG	SANIMED® mit Wasser verdünnen und auf die Oberfläche sprühen oder mit Schwamm bzw. Mopp verteilen. Kleinere zu desinfizierende Gegenstände in das Desinfektionsmittel eintauchen. Bei der Desinfektion von Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, mit Trinkwasser nachspülen. Zur viruziden Wirkung das Produkt auf die vorab gereinigte Oberfläche in 5 %-er Lösung auftragen, also 250 ml auf 5 l Wasser. VERDÜNNUNG: Zur normalen Reinigung SANIMED® im Verhältnis 0,5 % verdünnen, also 25 ml auf 5 l Wasser. Zur Desinfektion SANIMED® im Verhältnis 1,5 % verdünnen, also 75 ml auf 5 l Wasser und mindestens 5 Minuten lang zur bakteriziden Wirkung oder mindestens 15 Minuten lang zur fungiziden und viruziden Wirkung einwirken lassen.
SPEZIFIKATIONEN	Aussehen: Transparente grüne Flüssigkeit pH: 10,5 +/- 0,5 Spezifisches Gewicht [g/ml]: 1,000 +/- 0,020 100 g Produkt enthalten: Reines Alkylbenzyltrimethylammoniumchlorid g 10; Beistoffe(*), Farbstoffe und Wasser Quantum satis auf g 100. Die vorgenannten Daten sind typische Produktionswerte und stellen keine Spezifikation dar.
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN:	Tests zur Messung mikrobiologischer Aktivität: EN 1276 „Bakterizide Wirkung mit störenden Substanzen“, EN 1650 „Fungizide Wirkung mit störenden Substanzen“, EN 13697 „Bakterizide/fungizide Wirkung Oberflächentest“, EN 14476 „Viruzide Wirkung Suspensionstest“, EN 16777 „Viruzide Wirkung Oberflächentest“.
VERTRÄGLICHKEIT DES PRODUKTS	Das Produkt kann unter Beachtung der Gebrauchsempfehlungen auf allen gewöhnlich in der Küche vorkommenden/für die Herstellung der verschiedenen Utensilien benutzten Materialien verwendet werden. Im Zweifelsfall die Verträglichkeit mit den Materialien an einer kleinen unsichtbaren Stelle vor dem Gebrauch testen.
VORSICHTSMASSNAHMEN BEI VERWENDUNG UND LAGERUNG	Das Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. In den Originalbehältern aufbewahren. Extreme Temperaturen vermeiden. Weitere Informationen zur Verwendung und Entsorgung finden sich im Sicherheitsdatenblatt.
ZERTIFIZIERUNGEN / KONFORMITÄT	Die enthaltenen Tenside sind nach den in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 und den späteren Änderungen festgelegten Kriterien biologisch abbaubar
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG	Weitere Informationen zu den Inhaltsstoffen des Produkts finden sich im Sicherheitsdatenblatt.

PROFESSIONAL ACADEMY



Discover further informations on your smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1511	EAN	8032680391248		
	Pcs x Box	2	Volume L	5	Fl. Oz.	169,07
	Box x Layer	18	Peso Kg	5	Oz.	176,37
	Box x Pit	72				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV 0/2021