

# 2053HC QUANTUM CHLOR



**SANITEC**  
IGIENE SICURA

<b>KIRJELDUS</b>	Aktiivklooripõhine kontsentreeritud pleegitusvahend kangastele
<b>OMADUSED</b>	Väga tõhus plekieemaldaja enamikul kangastel Tõhus madalatel temperatuuridel Tagab kõrgetasemelise puhtuse Optimeeritud kasutamiseks Quantum süsteemi toodetega
<b>KASUTAMINE JA DOSEERIMINE</b>	Kasutamiseks ainult automaatse doseerimissüsteemiga L-Brain Connect. Seda tuleb kasutada eelpesu faasis. Soovitatav kogus: 3–9 ml 1 kg kuiva pesu kohta. Soovitatav doos viitab toote kasutamisele optimaalsetes tingimustes. Koguste kohandamiseks pöörduge Sanitec Service'i tehnilise toe poole
<b>SPETSIFIKATSIOONID</b>	Välimus: läbipaistev kahvatukollane vedelik pH: 13,0 +/- 0,5 Erikaal [g/ml]: 1,250 +/- 0,020  Ülaltoodud andmed on tüüpilised toodanguväärtused ega kujuta endast spetsifikatsiooni.
<b>TOOTE ÜHILDUVUS</b>	Mitte kasutada nailonrõivastel. Optimaalne pH pleegitamiseks on 9,5 temperatuuril ~30 °C. Kui pH on 10,5, saab pesta temperatuuridel kuni 50 °C. Ärge pleegitage kloorheksidiini plekke, sest need kinnituvad siis kangale püsival. Veenduge, et pleegitaja oleks loputusfaasis täielikult neutraliseeritud, et vältida kanga koltumist ja kahjustumist triikimise ajal
<b>KASUTAMIS- JA SÄILITAMISREEGLID</b>	Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. Säilitada originaalpakendites. Vältige äärmuslikke temperatuure ja päikesevalgust. Lisateavet kasutamise ja kõrvaldamise kohta leiate ohutuskaardilt.
<b>SERTIFIKAADID/VASTAVUS</b>	Toode ei sisalda pindaktiivseid aineid
<b>KEEMILINE KOOSTIS</b>	Lisateavet toote koostisainete kohta leiate ohutuskaardilt.



**PROFESSIONAL  
QUALITY**



Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	<b>CODE</b>	2053HC	<b>EAN</b>	8032680390180		
	<b>Pcs x Box</b>	2	<b>Volume L</b>	5	<b>Fl. Oz.</b>	169,07
	<b>Box x Layer</b>	18	<b>Peso Kg</b>	6,25	<b>Oz.</b>	220,46
	<b>Box x Pit</b>	72				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021