

2053HC QUANTUM CHLOR



SANITEC
IGIENE SICURA

APRAKSTS	Koncentrēts audumu balinātājs uz aktīvā hlora bāzes
RAKSTURLIELUMI	Ļoti efektīvs traipu tīrīšanas līdzeklis lielākajai daļai audumu Efektīvs zemā temperatūrā Nodrošina augstu tīrības līmeni Optimizēts lietošanai ar Quantum sistēmas produktiem
LIETOŠANA UN DOZĒŠANA	Paredzēts izmantošanai tikai ar automātiskajām dozēšanas sistēmām L-Brain Connect. Jāizmanto priekšmazgāšanas laikā. Ieteicamā deva: 3-9 ml/kg sausas veļas. Ieteicamā deva attiecas uz līdzekļa izmantošanu optimālos apstākļos. Par devas pielāgošanu konsultējieties ar Sanitec Service tehnikā atbalsta dienestu
RAKSTURLIELUMI	Izskats: caurspīdīgs bāli dzeltens šķidrums pH: 13,0 +/- 0,5 Īpatsvars [g/ml]: 1,250 +/- 0,020 Iepriekš minētie dati ir tipiskās ražošanas vērtības un nav uzskatāmi par specifikāciju.
LĪDZEKĻA SADERĪBA	Nelietot neilona veļai. Optimālais balināšanas pH ir 9,5 ~30 °C temperatūrā. Pie pH 10,5 var mazgāt temperatūrā līdz 50 °C. Nebaliniet hlorheksidīna traipus, jo pretējā gadījumā tie neatgriezeniski paliks uz auduma. Pārlicinieties, ka skalošanas laikā balinātājs ir pilnībā neitralizēts, lai gludināšanas laikā izvairītos no auduma dzeltēšanas un bojājumiem
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI LIETOŠANAS UN UZGLABĀŠANAS LAIKĀ	Līdzeklis ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai. Uzglabājiet oriģinālajos traukos. Izvairieties no ekstremālām temperatūrām un saules staru iedarbības. Plašāku informāciju par lietošanu un utilizāciju skatiet drošības datu lapā.
SERTIFIKĀCIJA / ATBILSTĪBA	Produkts nesatur virsmaktīvās vielas
ĶĪMISKAIS SASTĀVS	Plašāku informāciju par līdzekļa sastāvdaļām skatiet drošības datu lapā.



**PROFESSIONAL
QUALITY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	2053HC	EAN	8032680390180		
	Pcs x Box	2	Volume L	5	Fl. Oz.	169,07
	Box x Layer	18	Peso Kg	6,25	Oz.	220,46
	Box x Pit	72				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021