

2078HC QUANTUM CHLOR

SANITEC®

igiene sicura



KIRJELDUS	Aktiivklooripõhine kontsentreeritud pleegitusvahend kangastele
OMADUSED	Väga tõhus plekieemaldaja enamikul kangastel Tõhus madalatel temperatuuridel Tagab kõrgetasemelise puhtuse Optimeeritud kasutamiseks Quantum süsteemi toodetega
KASUTAMINE JA DOSEERIMINE	Kasutamiseks ainult automaatse doseerimissüsteemiga L-Brain Connect. Seda tuleb kasutada eelpesu faasis. Soovitatav kogus: 3-9 ml 1 kg kuiva pesu kohta. Soovitatav doos viitab toote kasutamisele optimaalsetes tingimustes. Koguste kohandamiseks pöörduge Sanitec Service'i tehnilise toe poole
SPETSIFIKATSIOONID	Välimus: läbipaistev kahvatukollane vedelik pH: 13,0 +/- 0,5 Erikaal [g/ml]: 1,250 +/- 0,020 Ülaltoodud andmed on tüüpilised toodanguväärtused ega kujuta endast spetsifikatsiooni.
TOOTE ÜHILDUVUS	Mitte kasutada nailonrõivastel. Optimaalne pH pleegitamiseks on 9,5 temperatuuril ~30 °C. Kui pH on 10,5, saab pesta temperatuuridel kuni 50 °C. Ärge pleegitage kloorheksidiini plekke, sest need kinnituvad siis kangale püsivalt. Veenduge, et pleegitaja oleks loputusfaasis täielikult neutraliseeritud, et vältida kanga koltumist ja kahjustumist triikimise ajal
KASUTAMIS- JA SÄILITAMISREEGLID	Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. Säilitada originaalpakendites. Vältige äärmuslikke temperatuure ja päikesevalgust. Lisateavet kasutamise ja kõrvaldamise kohta leiate ohutuskaardilt.
SERTIFIKAADID/VASTAVUS	Toode ei sisalda pindaktiivseid aineid
KEEMILINE KOOSTIS	Lisateavet toote koostisainete kohta leiate ohutuskaardilt.



**PROFESSIONAL
ACADEMY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	2078HC	EAN	8054633835807		
	Pcs x Box	1	Volume L	15	Fl. Oz.	507,21
	Box x Layer	13	Peso Kg	18,75	Oz.	661,39
	Box x Pit	52				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV. 00/2021